

Defi-Link ADVANCE Control Unit 側 リモコンスイッチ操作早見表

操作項目		コントロールユニット操作		モード移行後	取説
		スライドスイッチ	ボタンスイッチ		
システム セットアップ	<ul style="list-style-type: none"> 表示単位設定 タコメーター応答性 ディママー設定 スペシャル表示設定 ウォームアップ設定 時刻合わせ 	下	左長押し→中or右で項目選択→左で決定	スライドスイッチを上に戻すとリアルモードへ	8-2.
表示内容	表示の明るさ調整	上	右	AUTO、MANUALともに	8-6-1.
	<ul style="list-style-type: none"> Zoneサイズ変更 Zone表示内容変更 	下	中右同時押し→中に変更ゾーン指定→右でサイズ変更→左確定、中or右で表示内容変更	スライドスイッチを上に戻すとリアルモードへ	8-4.
	差圧表示	上	中右同時押し	再度同時押しで解除 スイッチユニットの差圧インジケータ点灯	8-6-2-2.
ピーク、レック、 プレイ機能	リアルピークモード	上	中	再度中	8-6-3.
	リアルピークリセットモード	上	リアルピークモード中に右		8-6-4.
	レックモード	上	左	再度左でリアルモードへor3分後自動終了	8-6-5.
	プレイモード	中	左	再度左でリアルモードへor再生後自動終了一時停止、早送り、巻き戻し可能	8-6-7.
他、設定可能項目	ワーニング設定	下	左で項目選択→中or右で設定内容変更	スライドスイッチを上に戻すとリアルモードへ	8-7-1.
	ワーニング出力のON/OFF	下	左で項目選択	ZDスイッチ 右 でON/OFF切り替え スライドスイッチを上に戻すとリアルモードへ	8-7-2.
ZD 複数装着時	アクティブディスプレイにする	下	中or右でアクティブディスプレイが切り替わる	スライドスイッチを上に戻すとリアルモードへ	8-2. の最終ページ

Defi-Link ADVANCE ZD 側 本体スイッチ操作早見表

操作項目		ZD 操作	モード移行後	取説
ディスプレイ セットアップ	<ul style="list-style-type: none"> REV BAR表示回転数設定 REV BAR最大回転数設定 シーケンシャルインジケータ表示パターン設定 シーケンシャルインジケータ点灯ステップ設定 油圧ワーニング制限設定 ワーニングブザー設定 アラーム設定 		 リアルモードへ	8-3.
表示	リアルモード (4種類のモード選択)	左		8-6-2.
タイムアタック	<ul style="list-style-type: none"> タイムアタック設定 タイムアタック計測 ベストタイムのクリア 		 (クリアは 左 でベストタイムに合わせ、 右 でクリア)	8-6-2-7.
他	トリップセット	右 長押し		8-6-2-5.
	アラーム機能	左 or 右 で アラーム停止		8-10.
ZD 複数装着時	ディスプレイNo.設定		 リアルモードへ	8-3-8.