

	キャリア	メーカー	型番	製品	OS	Smart Adapter 可否	Smart Adapter W 可否	備考
	docomo	LG	L-01J	V20 PRO	Android 7.0	○	○	
	docomo	LG		Nexus 5X	Android 6.0.1	○	○	
	docomo	LG	DM-01G	Disney Mobile on docomo	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	LG	L-01F	G2	Android 4.2	○	○	
	docomo	LG	L-05E	Optimus it	Android 4.2	○	-	
	docomo	LG	L-04E	Optimus G pro	Android 4.1	○	-	
	docomo	LG	L-02E	Optimus LIFE	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-01E	Optimus G	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-06D	Optimus Vu	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-05D	Optimus it	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-02D	PRADA phone	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-01D	Optimus LTE	Android 4.0	○	-	
	docomo	LG	L-07C	Optimus bright	Android 2.3	×	-	動作できません。
	docomo	NEC	N-06E	MEDIAS X	Android 4.2	○	-	
	docomo	NEC	N-05E	MEDIAS W	Android 4.1	○	-	
	docomo	NEC	N-04E	MEDIAS X	Android 4.1	○	-	
	docomo	NEC	N-02E	MEDIAS U	Android 4.0	○	-	
	docomo	NEC	N-08D	MEDIAS TAB UL	Android 4.0	○	-	
	docomo	NEC	N-07D	MEDIAS X	Android 4.0	○	-	
	docomo	NEC	N-05D	MEDIAS ES	Android 2.3	○	-	
	docomo	NEC	N-01D	MEDIAS PP	Android 2.3	○	-	
	docomo	NEC	N-06C	MEDIAS WP	Android 2.3	○	-	
	docomo	NEC	N-04C	MEDIAS	Android 2.3	○	-	
追加	docomo	SAMSUNG	SC-03K	GALAXY S9+	Android 8.0.0	○	○	
追加	docomo	SAMSUNG	SC-02K	GALAXY S9	Android 8.0.0	○	○	
追加	docomo	SAMSUNG	SC-01K	Galaxy Note8	Android 8.0.0	○	○	
追加	docomo	SAMSUNG	SC-03J	GALAXY S8+	Android 8.0.0	○	○	
追加	docomo	SAMSUNG	SC-02J	GALAXY S8	Android 8.0.0	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-02H	GALAXY S7 edge	Android 7.0	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-01H	Galaxy Active neo	Android 5.1.1	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-05G	Galaxy S6	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-04G	GALAXY S6 edge	Android 5.0	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	Android 5.0	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-04F	GALAXY S5	Android 4.4	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-02F	GALAXY J	Android 4.3	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-01F	Galaxy Note III	Android 4.3	○	○	
	docomo	SAMSUNG	SC-04E	GALAXY S4	Android 4.2	○	-	
	docomo	SAMSUNG	SC-03E	GALAXY S III α	Android 4.1	○	-	
	docomo	SAMSUNG	SC-02E	Galaxy Note II	Android 4.1	○	-	
	docomo	SAMSUNG	SC-01E	Galaxy tab plus	Android 4.0	○	-	※BluetoothでSmartAdapterと接続するたびにPINコード入力が必要ですが、アプリは正常に動作します。
	docomo	SAMSUNG	SC-06D	GALAXY S III	Android 4.0	○	○	※BluetoothでSmartAdapterと接続するたびにPINコード入力が必要ですが、アプリは正常に動作します。
	docomo	SAMSUNG	SC-04D	GALAXY NEXUS	Android 4.1	○	-	
	docomo	SAMSUNG	SC-03D	GALAXY S II LTE	Android 4.0	○	○	※BluetoothでSmartAdapterと接続するたびにPINコード入力が必要ですが、アプリは正常に動作します。
	docomo	SAMSUNG	SC-02C	GALAXY S II	Android 4.0	○	○	
追加	docomo	シャープ	SH-01L	AQUOS sense2	Android 8.1.0	○	○	
追加	docomo	シャープ	SH-03K	AQUOS R2	Android 8.0.0	○	○	
	docomo	シャープ	SH-02J	AQUOS EVER	Android 7.0	○	○	
	docomo	シャープ	SH-04H	AQUOS ZETA	Android 7.0	○	○	
	docomo	シャープ	SH-02H	AQUOS Compact	Android 5.1.1	○	○	
	docomo	シャープ	SH-01H	AQUOS ZETA	Android 5.1.1	○	○	
	docomo	シャープ	SH-04G	AQUOS EVER	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	シャープ	SH-03G	AQUOS ZETA	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	シャープ	SH-01G	AQUOS ZETA	Android 4.4.4	○	○	

	キャリア	メーカー	型番	製品	OS	Smart Adapter 可否	Smart Adapter W 可否	備考
	docomo	シャープ	SH-06F	AQUOS PAD	Android 4.4	○	○	
	docomo	シャープ	SH-04F	AQUOS ZETA	Android 4.4	○	○	
	docomo	シャープ	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	Android 4.2	○	○	
	docomo	シャープ	SH-07E	AQUOS PHONE si	Android 4.2	○	-	
	docomo	シャープ	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	Android 4.2	○	-	
	docomo	シャープ	SH-04E	AQUOS PHONE EX	Android 4.1	○	-	
	docomo	シャープ	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	Android 4.0	○	○	
	docomo	シャープ	SH-10D	AQUOS PHONE SV	Android 4.0	○	-	
	docomo	シャープ	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	Android 4.0	○	-	
	docomo	シャープ	SH-07D	AQUOS PHONE Ex	Android 4.0	○	○	
	docomo	シャープ	SH-07D	AQUOS PHONE st	Android 4.0	○	-	
	docomo	シャープ	SH-12C	AQUOS PHONE	Android 2.3	○	-	
	docomo	シャープ	SH-03C	LYNX 3D	Android 2.2	○	-	
追加	docomo	ソニー	SO-01L	Xperia XZ3	Android 9.0	○	○	
追加	docomo	ソニー	SO-04J	Xperia XZ Premium	Android 8.0.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-02J	Xperia X Compact	Android 6.0.1	○	○	
追加	docomo	ソニー	SO-03K	Xperia XZ2	Android 8.0.0	○	○	
追加	docomo	ソニー	SO-01K	Xperia XZ1	Android 8.0.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-04H	Xperia X Performance	Android 7.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-03H	Xperia Z5 Premium	Android 6.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-02H	Xperia Z5 Compact	Android 6.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-01H	Xperia Z5	Android 6.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-04G	Xperia A4	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	ソニー	SO-03G	Xperia Z4	Android 5.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-02G	Xperia Z3 Compact	Android 4.4	○	○	
	docomo	ソニー	SO-01G	Xperia Z3	Android 4.4.4	○	○	
	docomo	ソニー	SO-05F	Xperia Z2 Tablet	Android 4.4	○	○	
	docomo	ソニー	SO-04F	Xperia A2	Android 4.4	○	○	
	docomo	ソニー	SO-03F	Xperia Z2	Android 4.4	○	○	
	docomo	ソニー	SO-02F	Xperia Z1f	Android 4.2	○	○	
	docomo	ソニー	SO-01F	Xperia Z1	Android 4.2	○	○	
	docomo	ソニー	SO-04E	Xperia A	Android 4.1	○	-	
	docomo	ソニー	SO-02E	Xperia Z	Android 4.1	○	-	
	docomo	ソニー	SO-01E	Xperia AX	Android 4.0	○	○	
	docomo	ソニー	SO-04D	Xperia GX	Android 4.1	○	-	
	docomo	ソニー	SO-03D	Xperia acro HD	Android 2.3	○	-	
	docomo	ソニー	SO-02D	Xperia NX	Android 4.0	○	-	
	docomo	ソニー	SO-03C	Xperia ray	Android 2.3	○	-	
	docomo	ソニー	SO-02C	Xperia acro	Android 2.3	○	-	
	docomo	ソニー	SO-01C	Xperia arc	Android 2.3	○	-	
	docomo	パナソニック	P-03E	ELUGA P	Android 4.2	○	-	
	docomo	パナソニック	P-02E	ELUGA X	Android 4.0	○	-	
	docomo	パナソニック	P-07D	ELUGA POWER	Android 4.0	○	-	
	docomo	パナソニック	P-06D	ELUGA V	Android 4.0	×	-	動作できません。
	docomo	パナソニック	P-04D	P-04D	Android 2.3	○	-	
	docomo	パナソニック	P-01D	P-01D	Android 2.3	○	-	
	docomo	富士通	F-01J	ARROWS NV	Android 6.0.1	○	○	
	docomo	富士通	F-03H	ARROWS SV	Android 6.0.1	○	○	
	docomo	富士通	F-02H	ARROWS NX	Android 5.1.1	○	○	
	docomo	富士通	F-01H	ARROWS Fit	Android 5.1.1	○	○	
	docomo	富士通	F-04G	ARROWS NX	Android 5.0.2	○	○	
	docomo	富士通	F-02G	ARROWS NX	Android 4.4.4			
	docomo	富士通	F-05F	ARROWS NX	Android 4.4	○	○	

	キャリア	メーカー	型番	製品	OS	Smart Adapter 可否	Smart Adapter W 可否	備考
	docomo	富士通	F-06E	ARROWS NX	Android 4.2	○	-	
	docomo	富士通	F-04E	ARROWS V	Android 4.0	○	-	
	docomo	富士通	F-03E	ARROWS Kiss	Android 4.0	○	-	
	docomo	富士通	F-02E	ARROWS X	Android 4.1	×	-	動作できません。
	docomo	富士通	F-11D	ARROWS Me	Android 4.0	○	-	
	docomo	富士通	F-10D	ARROWS X	Android 4.0	×	-	動作できません。
	docomo	富士通	F-09D	ANTEPRIMA	Android 4.0	×	-	動作できません。
	docomo	富士通	F-07D	ARROWS μ	Android 2.3	×	-	※端末によってペアリングできない場合があります、ペアリングができない場合はアプリが動作できません。
	docomo	富士通	F-12C	F-12C	Android 2.3	○	-	
	docomo	富士通東芝	T-02D	REGZA Phone	Android 4.0	○	-	
	docomo	富士通東芝	T-01C	REGZA Phone	Android 2.2	○	-	
追加	docomo	Google		Pixel 3	Android 9.0	○	○	
追加	docomo	HUAWEI	HW-01K	P20 pro	Android 8.1.0	○	○	
	docomo	HUAWEI	HW-01E	Ascend	Android 4.0	○	-	
	au	ソニー	SOV34	Xperia XZ	Android 7.0	-	○	
	au	ソニー	SOV33	Xperia X Performance	Android 7.0	○	○	
	au	ソニー	SOV32	Xperia Z5	Android 5.1.1	○	○	
	au	ソニー	SOV31	Xperia Z4	Android 5.0.2	○	○	
	au	ソニー	SOL26	Xperia Z3	Android 4.4	○	○	
	au	ソニー	SOL25	Xperia ZL2	Android 4.4	○	○	
	au	ソニー	SOL24	XPERIA Z Ultra	Android 4.2	○	○	
	au	ソニー	SOL22	XPERIA UL	Android 4.1	○	-	
	au	ソニー	SOL21	XPERIA VL	Android 4.0	○	-	
	au	ソニー	IS11S	Xperia acro	Android 2.3	○	-	
	au	HTC	HTV32	HTC 10	Android 6.0.1	○	○	
	au	HTC	HTX21	INFOBAR A02	Android 4.1	○	-	
	au	HTC	H TL23	HTC J butterfly	Android 4.4	○	○	
	au	HTC	H TL22	HTC J One	Android 4.1	○	-	「共有」機能が正常に動作しない可能性があります。
	au	HTC	H TL21	HTC J butterfly	Android 4.1	○	-	
	au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	Android 2.3	○	-	
	au	HTC	HTV31	HTC J butterfly	Android 5.0.2	○	○	
	au	LG	LGV34	isai Beat	Android 7.0	○	○	
	au	LG	LGV32	isai vivid	Android 5.1	○	○	
	au	LG	LGL24	isai FL	Android 4.4	○	○	
	au	LG	LGL22	isai	Android 4.2	○	○	
	au	LG	LGL21	OPTIMUS G	Android 4.0	○	-	
	au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	Android 2.3	○	-	
	au	カシオ	IS11CA	G'zOne	Android 2.3	○	-	
	au	SAMSUNG	SCV33	GALAXY S7 edge	Android 7.0	○	○	
	au	SAMSUNG	SCV32	GALAXY A8	Android 5.1.1	○	○	
	au	SAMSUNG	SCL23	GALAXY S5	Android 4.4	○	○	
	au	SAMSUNG	SCL21	GALAXY S III Progre	Android 4.0	○	-	※BluetoothでSmartAdapterと接続するたびにPINコード入力が必要ですが、アプリは正常に動作します。
	au	SAMSUNG	SCV31	Galaxy S6 edge	Android 5.0.2	○	○	
	au	シャープ	SHV38	AQUOS SERIE mini	Android 7.0	○	○	
	au	シャープ	SHV37	AQUOS U	Android 7.0	○	○	
	au	シャープ	SHV35	AQUOS U	Android 7.0	○	○	
	au	シャープ	SHV33	AQUOS PHONE SERIE mini	Android 5.1.1	○	○	
	au	シャープ	SHL25	AQUOS SERIE	Android 4.4	○	○	
	au	シャープ	SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini	Android 4.2	○	○	
	au	シャープ	SHL23	AQUOS PHONE SERIE	Android 4.2	○	○	
	au	シャープ	SHL22	AQUOS PHONE SERIE	Android 4.2	○	-	
	au	シャープ	SHL21	AQUOS PHONE SERIE	Android 4.0	○	-	

	キャリア	メーカー	型番	製品	OS	Smart Adapter 可否	Smart Adapter W 可否	備考
	au	シャープ	C01	INFOBAR C01	Android 2.3	○	-	
	au	シャープ	A01	INFOBAR A01	Android 2.3	○	-	
	au	シャープ	IS11SH	AQUOS PHONE	Android 2.3	○	-	
	au	シャープ	IS05	IS05	Android 2.3	○	-	
	au	シャープ	SHV32	AQUOS SERIE	Android 5.0.2	○	○	
	au	モトローラ	ISW11M	MOTOROLA PHOTON	Android 2.3	○	-	
	au	京セラ	KYV38	URBANO V03	Android 6.0.1	○	○	
	au	京セラ	KYV35	TORQUE G02	Android 5.1	○	○	
	au	京セラ	G01	TORQUE	Android 4.4	○	○	
	au	京セラ	L03	URBANO	Android 4.4	○	○	
	au	京セラ	L02	URBANO	Android 4.2	○	○	
	au	京セラ	ISW11K	DIGNO	Android 2.3	○	-	
	au	富士通	FJL22	ARROWS Z	Android 4.2	○	○	
	au	富士通	FJL21	ARROWS ef	Android 4.0	○	-	
	au	富士通	ISW13F	ARROWS Z	Android 4.0	×	-	動作できません。
	au	富士通東芝	IS11T	REGZA Phone	Android 2.3	○	-	
	softbank	HUAWEI		Nexus 6P	Android 6.0.1	○	○	
	softbank	モトローラ	201M	RAZR M	Android 4.0	○	-	
	softbank	DELL	101DL	DELL Streak Pro	Android 2.3	○	-	
	softbank	HTC	X06HTII	HTC Desire	Android 2.2	○	-	
追加	softbank	シャープ	S3	Android One	Android 8.1.0	○	○	ロガーアプリにおいて、縦横の画面切替えが正常に動作しない場合があります。
追加	softbank	シャープ	803SH	AQUOS R2 compact	Android 9.0	○	○	ロガーアプリにおいて、縦横の画面切替えが正常に動作しない場合があります。
	softbank	シャープ	603SH	AQUOS Xx3 mini	Android 7.0	○	○	
	softbank	シャープ	506SH	AQUOS Xx3	Android 7.0	○	○	
	softbank	シャープ	503SH	AQUOS Xx2 mini	Android 5.1.1	○	○	
	softbank	シャープ	502SH	AQUOS Xx2	Android 5.1.1	○	○	
	softbank	シャープ	404SH	AQUOS Xx	Android 5.0.2	○	○	
	softbank	シャープ	403SH	AQUOS CRYSTAL 2	Android 5.0.2	○	○	
	softbank	シャープ	402SH	AQUOS CRYSTAL X	Android 4.4	○	○	
	softbank	シャープ	305SH	AQUOS CRYSTAL	Android 4.4	○	○	
	softbank	シャープ	304SH	AQUOS Xx	Android 4.4	○	○	
	softbank	シャープ	303SH	AQUOS PHONE Xx	Android 4.2	○	○	
	softbank	シャープ	302SH	AQUOS PHONE Xx	Android 4.2	○	○	
	softbank	シャープ	205SH	AQUOS PHONE ss	Android 4.1	○	-	
	softbank	シャープ	203SH	AQUOS PHONE Xx	Android 4.1	○	-	
	softbank	シャープ	107SH	PANTONE 5	Android 4.0	○	-	
	softbank	シャープ	106SH	AQUOS PHONE Xx	Android 4.0	○	-	
	softbank	シャープ	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	Android 2.3	○	-	
	softbank	シャープ	006SH	AQUOS PHONE	Android 2.3	○	-	
	softbank	富士通	301F	ARROWS A	Android 4.2	○	○	
	softbank	富士通	202F	ARROWS A	Android 4.2	○	-	
	softbank	富士通	201F	ARROWS A	Android 4.1	○	-	
	softbank	富士通	101F	ARROWS A	Android 4.0	○	-	
	SoftBank	ソニー	601SO	Xperia XZ	Android 6.0.1	○	○	
	SoftBank	ソニー	502SO	Xperia X Performance	Android 7.0	○	○	
	SoftBank	ソニー	501SO	Xperia Z5	Android 5.1.1	○	○	
	SoftBank	ソニー	402SO	Xperia Z4	Android 5.0.2	○	○	
	SoftBank	京セラ	404KC	DIGNO U	Android 4.4.4	○	○	
	EMobile	LG	EM01L	Nexus 5	Android 4.4	○	○	
	EMobile	富士通	EM01F	ARROWS S	Android 4.1	○	-	
	Y!mobile	HUAWEI	503HW	LUMIERE	Android 5.0.1	○	○	
	Y!mobile	シャープ	404SH	AQUOS Xx-Y	Android 5.0.2	○	○	

	キャリア	メーカー	型番	製品	OS	Smart Adapter 可否	Smart Adapter W 可否	備考
	Y!mobile	シャープ	403SH	AQUOS CRYSTAL Y2	Android 5.0.2	○	○	
	Y!mobile	シャープ	402SH	AQUOS CRYSTAL Y	Android 4.4.4	○	○	
	Y!mobile	京セラ	S2	Android One	Android 7.1	○	○	
	Y!mobile	京セラ	404KC	DIGNO C	Android 4.4.4	○	○	
	Y!mobile	LG		Nexus 5X	Android 6.0.1	○	○	
	Y!mobile	MOTOROLA		Nexus 6	Android 5.1.1	○	○	
	WILLCOM	京セラ	WX10K	DIGNO DUAL2	Android 4.2	○	-	
	ディズニー・モバイル	シャープ	SH-05F	Disney Mobile on docomo	Android 4.2	○	○	
追加	無し	シャープ	SHM05	AQUOS sense lite	Android 8.0.0	○	○	
	無し	HUAWEI		Nexus 6P	Android 6.0.1	○	○	
	無し	HUAWEI	P7-L10	Ascend P7	Android 4.4.2	○	○	
	無し	LG		Nexus 5X	Android 6.0.1	○	○	
	無し	ASUS	ZE520KL	ZenFone 3	Android 6.0.1	○	○	
	無し	ASUS		Nexus 7	Android 4.2	○	○	
	無し	ASUS	A500KL	ZenFone 5	Android 4.4.2	○	○	
	無し	ソニー	SGPT122JP/S	Xperia Tablet S	Android 4.0	○	-	
	無し	ソニー	SGPT112JP/S	Sony Tablet S	Android 4.0	○	-	
	無し	ソニー	D5788	Xperia J1 Compact	Android 4.4.4	○	○	
	-	Apple		iPhone 4S	iOS 6	-	×	動作できません。
	-	Apple		iPhone 4S	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPhone 5	iOS 6	-	○	
	-	Apple		iPhone 5	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPhone 5S	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPhone 5C	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPhone 6	iOS 8.3	-	○	
	-	Apple		iPhone 6 Plus	iOS 10.2	-	○	iOS 10.0 及び iOS10.1 は動作できません。
	-	Apple		iPhone 7	iOS 10.2	-	○	iOS 10.0 及び iOS10.1 は動作できません。
	-	Apple		iPhone 7 Plus	iOS 10.2	-	○	iOS 10.0 及び iOS10.1 は動作できません。
追加	-	Apple		iPhone 8	iOS 11.4	-	○	
追加	-	Apple		iPhone X	iOS 11.4	-	○	
追加	-	Apple		iPhone XR	iOS 12	-	○	
	-	Apple		iPad 2	iOS 6	-	×	動作できません。
	-	Apple		iPad 2	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPad (3rd generation)	iOS 6	-	×	動作できません。
	-	Apple		iPad (3rd generation)	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPad (4th generation)	iOS 6	-	○	
	-	Apple		iPad (4th generation)	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPad Air	iOS 10.2	-	○	iOS 10.0 及び iOS10.1 は動作できません。
	-	Apple		iPad mini	iOS 6	-	×	動作できません。
	-	Apple		iPad mini	iOS 7	-	○	
	-	Apple		iPad mini with Retina display	iOS 10.2	-	○	iOS 10.0 及び iOS10.1 は動作できません。
	-	Apple		iPod touch	iOS 6	-	×	動作できません。
	-	Apple		iPod touch	iOS 7	-	○	

※動作確認済み一覧で可となっている端末でも、動作を保証するものではありません。

端末によっては動作できない場合もありますので、ご了承ください。