

<i>SE7</i> <small>x100kPa °F °C MPH km/h</small>	→ SET 単位設定・(kPa,°C,km/h) 又は (PSI,°F,MPH) を選択します。
<i>SP-5</i>	→ SPEED SET スピードパルス設定画面です。
<i>P-4</i>	→ PULSE -4 スピードパルス設定 2 - 4 - 8 - 16から車両にあわせ設定します。
<i>FREE</i>	→ FREE パルスフリー設定・設定方法は取扱説明書をご参照ください。
<small>x1000RPM</small> <i>TA-5</i>	→ TACHO-SET 気筒数設定画面です。
<small>x1000RPM</small> <i>E-4</i>	→ ENGINE -4 気筒数設定 3 - 4 - 5 - 6 - 8から車両にあわせ設定します。
<small>WTEMP OIL T</small> <i>-UP</i>	→ WARM UP ウォームアップ設定・ウォームアップのON / OFFを選択します。
<i>SPL.</i>	→ SPECIAL スペシャル表示設定・表示のON / OFFを選択します。
<small>x1000RPM</small> <i>TA-r</i>	→ TACHO-REV タコレブ設定・レブポイントを設定します。
<small>x1000RPM</small> <i>TA-b</i>	→ TACHO-BAR タコバー設定・表示のON / OFFを選択します。
<i>WJ-b</i>	→ WARNING-BUZZER ウォーニングブザー設定・ブザー音のON / OFFを選択します。
<i>A-WJ</i>	→ AUTO-WARNING オートウォーニング設定・表示のON / OFFを選択します。
<i>d n 7</i>	→ DIMMER 調光設定・AUTO / MANUALに選択します。
<i>A -d</i>	→ AUTO-DIMMER (自動調光)
<i>n 7 -d</i>	→ MANUAL-DIMMER (手動調光)
<i>A-L3</i>	→ AUTO-LEVEL3 自動調光レベル・3 - 2 - 1の3段階で選択できます。
<i>n 7 -3</i>	→ MANUAL-3 手動調光レベル・5 - 4 - 3 - 2 - 1の5段階で選択できます。
<i>[- 0</i>	→ CONTROL-OUT(コントロール出力設定)
<i>OPEN</i>	→ OPEN (断線オープンチェック)
<i>Short</i>	→ SHORT (ショート短絡チェック)
<i>Err.</i>	→ ERROR (シリアルエラー) いずれかの表示が出たときは、取扱説明書をご確認ください。

※詳細の設定方法は、取扱説明書をご確認ください。